

CONTROL BOX

— 产品说明书/ User Manual —

简体中文/ 产品说明书	- 01
English/ User Manual	- 04
Deutsch/ Benutzerhandbuch	- 07
Français/ Manuel d'utilisateur	- 10
Italiano/ Manuale utente	- 13
Español/ Manual de usuario	- 16
По-русски/ Руководство пользователя	- 19
Nederlands/ Gebruikershandleiding	- 22
Português/ Manual do usuário	- 25
Polski/ Instrukcja obsługi	- 28


感谢您对 PXN 莱仕达的选择和支持，在使用之前请仔细阅读并保管好本手册。

01 平台支持

支持平台：PC 电脑

PC系统要求：Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 产品清单



CB1 *1



USB 数据线 *1
C to C 数据线 *1




夹具 *1 M5螺丝 *3
内六角扳手 *1

03 使用方法

• PC电脑连接

使用 USB 数据线将 CB1 连接到电脑上即可使用。



• RGB灯电源开关

可切换 CB1 背部 RGB 灯电源开关开启/关闭 RGB 灯。




• RGB灯颜色切换

按住【HANDLE】按键旋转【ABS】旋钮，
可循环切换 7 种 RGB 灯颜色。

• RGB灯亮度调节

按住【HANDLE】按键旋转【TC】旋钮，
顺时针旋转亮度变高，逆时针旋转亮度变暗。



• 映射按键开/关

【ESC/ENTER】按键默认映射为键盘上的
ESC/ENTER。


按住【HANDLE】按键，同时按下
【ESC/ENTER】按键可关闭映射，
重复操作可开启。



• 配件安装

步骤一 使用 M5 内六角螺丝将夹具固定到 CB1 上。

步骤二 将 CB1 放置到桌面，拧紧夹具。



04 产品规格

产品型号	CB1
连接方式	有线连接
工作电压	5V
工作电流	最大300mA
包装尺寸	约 231 * 241 * 120 mm
本体尺寸	约 184 * 144 * 78.5 mm
本体重量	约 540 g
使用温度	10~40°C
使用湿度	20~80%

警告

- 操作前请仔细阅读说明书。
- 避免强烈振动及重力跌落。
- 请勿自行分拆、改装及修理。
- 避免水或其它液体进入产品内部，以免造成损坏。
- 避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
- 连接和移除设备时，注意适当用力。
- 儿童需在成年人的监护下使用本产品。

Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

01 Platform Support

Supported Platform: PC

PC System Requirements: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Product List



CB1 *1



USB Data Cable *1
C to C Data Cable *1




Clamp *1 M5 Screws *3
Hex Wrench *1

03 Usage Instructions

• PC Connection

Use the USB data cable to connect the CB1 to the computer for use.



• RGB Light Power Switch

Toggle the RGB light power switch on the back of the CB1 to turn the RGB lights on or off.




• RGB Light Color Switching

Hold the HANDLE button and rotate the ABS knob to cycle through 7 RGB light colors.

• RGB Light Brightness Adjustment

Hold the HANDLE button and rotate the TC knob. Rotate clockwise to increase brightness, counterclockwise to decrease brightness.



• Mapping Button On/ Off

The ESC/ENTER buttons are mapped to the ESC/ENTER keys on the keyboard by default.


Hold the HANDLE button and press the ESC/ENTER button to disable mapping. Repeat the operation to enable it.



• Accessory Installation

Step 1 Use the M5 hex screws to attach the clamp to the CB1.

Step 2 Place the CB1 on the table and tighten the clamp.



04 Product Specifications

Model	CB1
Connection Method	Wired connection
Operating Voltage	5V
Operating Current	Maximum 300mA
Package Dimensions	About 231 * 241 * 120 mm
Product Dimensions	About 184 * 144 * 78.5 mm
Product Weight	About 540 g
Operating Temperature	10~40°C
Operating Humidity	20~80%

Warnings

- Please read the manual carefully before operation.
- Avoid strong vibrations and heavy impacts.
- Do not disassemble, modify, or repair the product yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
- Avoid storing in humid, high-temperature, or smoky environments.
- When connecting or removing the product, apply appropriate force.
- Children should use this product under adult supervision.


Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden haben und uns unterstützen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es nach dem Lesen gut auf.

01 Unterstützte Plattformen

Unterstützte Plattformen: PC

Systemanforderungen: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Produktliste



CB1 *1



USB-Datenkabel *1
C-zu-C-Datenkabel *1




Klemme *1 M5-Schrauben *3
Inbusschlüssel *1

03 Gebrauchsanweisung

• Verbindung mit einem PC

Verbinden Sie den CB1 mit Ihrem Computer mithilfe des USB-Datenkabels.



• RGB-Licht-Ein-/Ausschalter

Schalten Sie den RGB-Licht-Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des CB1, um die RGB-Lichter ein-/ auszuschalten.




• RGB-Lichtfarbenwechsel

Halten Sie die HANDLE-Taste gedrückt und drehen Sie den ABS-Knopf, um zwischen 7 RGB-Lichtfarben zu wechseln.

• RGB-Licht-Helligkeitseinstellung

Halten Sie die HANDLE-Taste gedrückt und drehen Sie den TC-Knopf, im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern.



• Tastenzuordnung Ein/Aus

Die ESC/ ENTER-Tasten sind standardmäßig den ESC/ ENTER-Tasten auf der Tastatur zugeordnet.



Halten Sie die HANDLE-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die ESC/ ENTER-Tasten, um die Zuordnung zu deaktivieren; wiederholen Sie den Vorgang, um sie erneut zu aktivieren.



• Zubehörinstallation

Schritt 1 Befestigen Sie die Klammer mit den M5-Innensechskantschrauben am CB1.

Schritt 2 Legen Sie das CB1 auf den Schreibtisch und ziehen Sie die Klammer fest.



04 Produktspezifikationen

Produktmodell	CB1
Verbindungsmethode	Kabelverbindung
Betriebsspannung	5V
Betriebsstrom	Maximum 300mA
Verpackungsmaße	Ungefähr 231 * 241 * 120 mm
Produktgröße	Ungefähr 184 * 144 * 78.5 mm
Produktgewicht	Ungefähr 540 g
Betriebstemperatur	10~40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20~80%

Warnung

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch.
- Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stürze aufgrund der Schwerkraft.
- Zerlegen, Modifizieren oder Reparieren Sie das Gerät nicht eigenständig.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt nicht an feuchten, hochtemperierten, öligen oder rauchigen Orten.
- Verwenden Sie beim Anschließen und Entfernen von Geräten angemessene Kraft.
- Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.


Merci d'avoir choisi et de soutenir PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver soigneusement après lecture.

01 Plateformes supportées

Plateformes supportées : PC

Configuration requise : Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Liste des produits



CB1 *1



Câble de données USB *1
Câble de données C vers C *1




Serre-joint *1
Vis M5 *3
Clé Allen *1

03 Mode d'emploi

• Connexion à un PC

Utilisez le câble de données USB pour connecter le CB1 à votre ordinateur.



• Interrupteur d'alimentation des lumières RGB

Basculez l'interrupteur d'alimentation des lumières RGB à l'arrière du CB1 pour allumer/ éteindre les lumières RGB.




• Changement de couleur des lumières RGB

Maintenez le bouton HANDLE enfoncé et tournez le bouton ABS pour faire défiler les 7 couleurs de lumières RGB.

• Réglage de la luminosité des lumières RGB

Maintenez le bouton HANDLE enfoncé et tournez le bouton TC; tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse pour diminuer la luminosité.



• Activation/ Désactivation de l'Assignation des Touches


Les touches ESC/ ENTER sont assignées par défaut aux touches ESC/ ENTER du clavier. Maintenez le bouton HANDLE enfoncé et appuyez simultanément sur les touches ESC/ ENTER pour désactiver l'assignation; répétez l'opération pour la réactiver.



• Installation des Accessoires

Étape 1 Utilisez les vis Allen M5 pour fixer la pince au CB1.

Étape 2 Placez le CB1 sur le bureau et serrez la pince.



04 Spécifications du produit

Modèle de produit	CB1
Méthode de connexion	Connexion filaire
Tension de fonctionnement	5V
Courant de fonctionnement	Jusqu'à 300mA
Dimensions de l'emballage	Environ 231 * 241 * 120 mm
Dimensions du corps principal	Environ 184 * 144 * 78.5 mm
Poids du corps principal	Environ 540 g
Température de fonctionnement	10~40°C
Humidité de fonctionnement	20~80%

Avertissement

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de procéder à l'opération.
- Évitez les fortes vibrations et les chutes dues à la gravité.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas par vous-même.
- Évitez que de l'eau ou d'autres liquides n'entrent dans le produit pour éviter tout dommage.
- Évitez de le stocker dans des environnements humides, à haute température, gras ou enfumés.
- Utilisez une force appropriée lors de la connexion et du retrait des appareils.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la supervision d'un adulte.


Grazie per aver scelto e sostenuto PXN. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo adeguatamente dopo la lettura.

01 Piattaforme supportate


Piattaforme supportate: PC

Requisiti di sistema: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Elenco dei prodotti



CB1 *1



Cavo dati USB *1
Cavo dati C a C *1




Morsetto *1 Viti M5 *3
Chiave a brugola *1

03 Istruzioni per l'uso

• Connessione a un PC

Utilizzare il cavo dati USB per collegare il CB1 al computer.



• Interruttore di alimentazione delle luci RGB

Attiva l'interruttore di alimentazione delle luci RGB sul retro del CB1 per accendere/ spegnere le luci RGB.




• Cambio colore delle luci RGB

Tieni premuto il pulsante HANDLE e ruota la manopola ABS per passare tra 7 colori di luci RGB.

• Regolazione della luminosità delle luci RGB

Tieni premuto il pulsante HANDLE e ruota la manopola TC; ruota in senso orario per aumentare la luminosità e in senso antiorario per diminuirla.



• Attivazione/ Disattivazione della Mappatura dei Tasti

I tasti ESC/ ENTER sono mappati per impostazione predefinita sui tasti ESC/ ENTER sulla tastiera.



Tenere premuto il pulsante HANDLE e premere contemporaneamente i tasti ESC/ ENTER per disabilitare la mappatura; ripetere il processo per riattivarla.



• Installazione degli Accessori

Passaggio 1 Utilizzare le viti a brugola M5 per fissare la morsetto al CB1.

Passaggio 2 Posizionare il CB1 sulla scrivania e stringere la morsetto.



04 Specifiche del prodotto

Modello di prodotto	CB1
Metodo di connessione	Connessione cablata
Tensione di funzionamento	5V
Corrente di esercizio	Fino a 300mA
Dimensioni del pacchetto	Circa 231 * 241 * 120 mm
Dimensioni del corpo principale	Circa 184 * 144 * 78.5 mm
Peso del corpo principale	Circa 540 g
Temperatura di esercizio	10~40°C
Umidità di esercizio	20~80%

Avvertenza

- Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- Evitare forti vibrazioni e cadute dovute alla gravità.
- Non smontare, modificare o riparare da soli.
- Evitare l'ingresso di acqua o altri liquidi nel prodotto per evitare danni.
- Evitare di conservare in ambienti umidi, ad alta temperatura, oleosi o affumicati.
- Utilizzare una forza appropriata durante la connessione e la rimozione dei dispositivi.
- I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.

Gracias por elegir y apoyar a PXN. Por favor, lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo adecuadamente después de leerlo.

01 Plataformas compatibles

Plataformas compatibles: PC

Requisitos del sistema: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Lista de productos



CB1 *1



Cable de datos USB *1
Cable de datos C a C *1




Abrazadera *1 Tornillos M5 *3
Llave Allen *1

03 Instrucciones de uso

• Conexión a un PC

Utilice el cable de datos USB para conectar el CB1 a su computadora.



• Interruptor de encendido de las luces RGB

Activa el interruptor de encendido de las luces RGB en la parte trasera del CB1 para encender/ apagar las luces RGB.




• Cambio de color de las luces RGB

Mantén presionado el botón HANDLE y gira el mando ABS para alternar entre los 7 colores de las luces RGB.

• Ajuste del brillo de las luces RGB

Mantén presionado el botón HANDLE y gira el mando TC; gira en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el brillo y en sentido contrario para disminuirlo.



• Activación/ Desactivación del Mapeo de Teclas


Las teclas ESC/ENTER están mapeadas por defecto a las teclas ESC/ENTER del teclado. Mantenga presionado el botón HANDLE y presione simultáneamente las teclas ESC/ENTER para desactivar el mapeo; repita el proceso para volver a activarlo.



• Instalación de Accesorios

Paso 1 Utilice los tornillos Allen M5 para sujetar la abrazadera al CB1.

Paso 2 Coloque el CB1 sobre el escritorio y apriete la abrazadera.



04 Especificaciones del producto

Modelo del producto	CB1
Método de conexión	Conexión por cable
Voltaje de funcionamiento	5V
Corriente de funcionamiento	Hasta 300mA
Dimensiones del paquete	Aproximadamente 231 * 241 * 120 mm
Dimensiones del cuerpo principal	Aproximadamente 184 * 144 * 78.5 mm
Peso del cuerpo principal	Aproximadamente 540 g
Temperatura de funcionamiento	10~40°C
Humedad de funcionamiento	20~80%

Advertencia

- Por favor, lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de operar.
- Evite fuertes vibraciones y caídas por gravedad.
- No desmonte, modifique o repare por su cuenta.
- Evite que entre agua u otros líquidos en el producto para evitar daños.
- Evite almacenar en lugares húmedos, a alta temperatura, grasientos o con humo.
- Use la fuerza adecuada al conectar y desconectar dispositivos.
- Los niños deben utilizar este producto bajo supervisión de un adulto.


Благодарим вас за выбор и поддержку PXN. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и храните его в надежном месте после прочтения.

01 Поддерживаемые платформы

Поддерживаемые платформы: PC

Системные требования: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Список продуктов



CB1 *1



USB-кабель для
передачи данных *1
Кабель C to C *1




Зажим *1
Винты M5 *3
Шестигранный ключ *1

03 Способ использования

• Подключение к ПК

Используйте USB-кабель для подключения CB1 к вашему компьютеру.



• Выключатель питания RGB-подсветки

Переключите выключатель питания RGB-подсветки на задней стороне CB1, чтобы включить/выключить RGB-подсветку.




• Переключение цветов RGB-подсветки

Удерживайте кнопку HANDLE и поворачивайте ручку ABS, чтобы переключать 7 цветов RGB-подсветки.

• Регулировка яркости RGB-подсветки

Удерживайте кнопку HANDLE и поворачивайте ручку TC; поворачивайте по часовой стрелке для увеличения яркости и против часовой стрелки для уменьшения яркости.



• Включение/Выключение отображения кнопок

Кнопки ESC/ ENTER по умолчанию отображаются как кнопки ESC/ ENTER на клавиатуре.



Удерживайте кнопку HANDLE и одновременно нажмите кнопки ESC/ ENTER, чтобы отключить отображение; повторите процесс, чтобы снова включить его.



• Установка аксессуаров

Шаг 1 Используйте винты с внутренним шестигранником M5, чтобы закрепить зажим на CB1.

Шаг 2 Поместите CB1 на стол и плотно затяните зажим.



04 Технические характеристики продукта

Модель продукта	CB1
Способ подключения	Проводное подключение
Рабочее напряжение	5V
Рабочий ток	До 300 мА
Размеры упаковки	Приблизительно 231 * 241 * 120 mm
Размеры основного корпуса	Приблизительно 184 * 144 * 78.5 mm
Вес основного корпуса	Приблизительно 540 g
Рабочая температура	10~40°C
Рабочая влажность	20~80%

Предупреждение

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.
- Избегайте сильных вибраций и падений из-за гравитации.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте самостоятельно.
- Избегайте попадания воды или других жидкостей внутрь изделия, чтобы избежать повреждений.
- Не храните во влажных, высокотемпературных, жирных или дымных местах.
- Используйте правильное усилие при подключении и отключении устройств.
- Дети должны использовать это изделие под присмотром взрослых.


Dank u voor uw keuze en steun voor PXN. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u hem gebruikt en bewaar hem goed nadat u hem heeft gelezen.

01 Ondersteunde platforms

Ondersteunde platforms: PC

Systeemvereisten: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Productlijst



CB1 *1



USB-datakabel *1
C-naar-C-datakabel *1




Klem *1 M5-schroeven *1
Inbussleutel *1

03 Gebruiksaanwijzing

• Aansluiten op een pc

Gebruik de USB-datakabel om de CB1 op uw computer aan te sluiten.



• RGB-licht aan/uit-schakelaar

Schakel de RGB-licht aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de CB1 om de RGB-lichten aan/ uit te zetten.




• RGB-lichtkleur wisselen

Houd de HANDLE-knop ingedrukt en draai aan de ABS-knop om te wisselen tussen 7 RGB-lichtkleuren.

• RGB-lichthelderheid aanpassen

Houd de HANDLE-knop ingedrukt en draai aan de TC-knop; draai met de klok mee om de helderheid te verhogen en tegen de klok in om de helderheid te verlagen.



• Toetsenbordmappen Aan/ Uit

De ESC/ ENTER-toetsen zijn standaard toegewezen aan de ESC/ ENTER-toetsen op het toetsenbord.


Houd de HANDLE-knop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de ESC/ ENTER-toetsen om het toetsenbordmappen uit te schakelen; herhaal het proces om het opnieuw in te schakelen.



• Accessoire Installatie

Stap 1 Gebruik de M5 binnenzeskantschroeven om de klem aan de CB1 te bevestigen.

Stap 2 Plaats de CB1 op het bureaublad en draai de klem stevig vast.



04 Productspecificaties

Productmodel	CB1
Verbindingsmethode	Bedrade verbinding
Werkspanning	5V
Bedrijfsstroom	Maximaal 300mA
Pakketafmetingen	Ongeveer 231 * 241 * 120 mm
Afmetingen van het hoofdlichaam	Ongeveer 184 * 144 * 78.5 mm
Gewicht van het hoofdlichaam	Ongeveer 540 g
Bedrijfstemperatuur	10~40°C
Bedrijfsvochtigheid	20~80%

Waarschuwing

- Lees de instructiehandleiding zorgvuldig door voordat u gaat bedienen.
- Vermijd sterke trillingen en vallen als gevolg van zwaartekracht.
- Demonteer, wijzig of repareer niet zelf.
- Voorkom dat water of andere vloeistoffen het product binnendringen om schade te voorkomen.
- Vermijd opslag op vochtige, hoge-temperatuur, vette of rokerige plaatsen.
- Gebruik de juiste kracht bij het aansluiten en verwijderen van apparaten.
- Kinderen moeten dit product gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Obrigado por escolher e apoiar a PXN. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o adequadamente após a leitura.

01 Plataformas suportadas

Plataformas suportadas: PC

Requisitos do sistema: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Lista de Produtos



CB1 *1



Cabo de dados USB *1
Cabo de dados C para C *1




Grampo *1 Parafusos M5 *1
Chave Allen *1

03 Como Usar

• Conexão a um PC

Use o cabo de dados USB para conectar o CB1 ao seu computador.



• Interruptor de alimentação das luzes RGB

Altere o interruptor de alimentação das luzes RGB na parte traseira do CB1 para ligar/ desligar as luzes RGB.




• Troca de cor das luzes RGB

Mantenha pressionado o botão HANDLE e gire o botão ABS para alternar entre 7 cores de luzes RGB.

• Ajuste do brilho das luzes RGB

Mantenha pressionado o botão HANDLE e gire o botão TC; gire no sentido horário para aumentar o brilho e no sentido anti-horário para diminuí-lo.



• Ativar/ Desativar Mapeamento de Teclas

As teclas ESC/ ENTER são mapeadas por padrão para as teclas ESC/ ENTER no teclado.



Mantenha pressionado o botão HANDLE e pressione simultaneamente as teclas ESC/ ENTER para desativar o mapeamento; repita o processo para ativá-lo novamente.



• Instalação de Acessórios

Passo 1 Use os parafusos Allen M5 para fixar o grampo ao CB1.

Passo 2 Coloque o CB1 na mesa e aperte o grampo.



04 Especificações do produto

Modelo do produto	CB1
Método de conexão	Conexão com fio
Tensão de operação	5V
Corrente de operação	Até 300mA
Dimensões da embalagem	Aproximadamente 231 * 241 * 120 mm
Dimensões do corpo principal	Aproximadamente 184 * 144 * 78.5 mm
Peso do corpo principal	Aproximadamente 540 g
Temperatura de operação	10~40°C
Umidade de operação	20~80%

Aviso

- Por favor, leia cuidadosamente o manual de instruções antes de operar.
- Evite fortes vibrações e quedas devido à gravidade.
- Não desmonte, modifique ou repare por conta própria.
- Evite que água ou outros líquidos entrem no produto para evitar danos.
- Evite armazenar em locais úmidos, de alta temperatura, oleosos ou com fumaça.
- Use a força apropriada ao conectar e desconectar dispositivos.
- As crianças devem usar este produto sob supervisão de um adulto.


Dziękujemy za wybór i wsparcie PXN. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem i odpowiednie przechowywanie go po przeczytaniu.

01 Obsługiwane platformy

Obsługiwane platformy: PC

Wymagania systemowe: Windows 7/ 8/ 10/ 11


02 Lista produktów



CB1 *1



Kabel danych USB *1
Kabel danych C do C *1




Zacisk *1 Śruby M5 *1
Klucz imbusowy *1

03 Sposób użycia

• Połączenie z komputerem PC

Użyj kabla USB, aby podłączyć CB1 do komputera.



• Przełącznik zasilania światła RGB

Przełącz przelącznik zasilania światła RGB z tyłu CB1, aby włączyć/wyłączyć światła RGB.




• Przełączanie kolorów światła RGB

Przytrzymaj przycisk HANDLE i obróć pokrętkę ABS, aby przełączać się między 7 kolorami światła RGB.

• Regulacja jasności światła RGB

Przytrzymaj przycisk HANDLE i obróć pokrętkę TC; obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jasność, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.



• Włączanie/Wyłączanie Mapowania Klawiszy

Klawisze ESC/ ENTER są domyślnie przypisane do klawiszy ESC/ ENTER na klawiaturze.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk HANDLE, a następnie jednocześnie naciśnij klawisze ESC/ ENTER, aby wyłączyć mapowanie; powtórz proces, aby ponownie je włączyć.



• Instalacja Akcesoriów

Krok 1 Użyj śrub Allen M5, aby przymocować zacisk do CB1.

Krok 2 Umieść CB1 na biurku i dokładnie dokręć zacisk.



04 Specyfikacje produktu

Model produktu	CB1
Sposób podłączenia	Połączenie przewodowe
Napięcie robocze	5V
Prąd pracy	Do 300mA
Wymiary opakowania	Okolo 231 * 241 * 120 mm
Wymiary głównego korpusu	Okolo 184 * 144 * 78.5 mm
Waga głównego korpusu	Okolo 540 g
Temperatura pracy	10~40°C
Wilgotność pracy	20~80%

Ostrzeżenie

- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.
- Unikaj silnych wibracji i upadków spowodowanych grawitacją.
- Nie rozkładaj, nie modyfikuj i nie naprawiaj samodzielnie.
- Unikaj dostania się wody lub innych płynów do wnętrza produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj przechowywania w wilgotnych, wysokotemperaturowych, tłustych lub dymnych miejscach.
- Stosuj odpowiednią siłę podczas podłączania i odłączania urządzeń.
- Dzieci powinny korzystać z tego produktu pod opieką dorosłych.



: PXNgame



YouTube : PXN Official



Discord

: PXN

Brand: PXN Model: CB1

Product Name: Control Box

Country of Origin: China

Manufacturer: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

Web: www.e-pxn.com Support email: support@e-pxn.com

Manufacturer address: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden,
Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a

85051 Ingolstadt Germany

+49 841 8869 7744

eurep@eurep-gmbh.com

Prolinx Global LTD

27 Old Gloucester Street,

London, WC1N 3AX, UK

+0044 20 39661193

eu@eulinx.eu

EC REP

UK REP

"PXN" is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



+



+



MADE IN CHINA