PXN V10 Pro

DIRECT DRIVE RACING WHEEL

– 产品说明书/ User Manual –

English/ User Manual 01
简体中文/ 产品说明书 06
Deutsch/ Benutzerhandbuch 11
Français/ Manuel d'utilisateur 16
Italiano/ Manuale utente 21
Español/ Manual de usuario 26
Português/ Manual do usuário 31
Nederlands/ Gebruikershandleiding 36
Português/ Manual do usuário 41
Polski/ Instrukcja obsługi 46

英语

Thank you for choosing and supporting PXN. please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

⚠ Warning — Safety

* When connecting, installing, and removing this product, apply appropriate force. Do not twist or pull the cables.
* Avoid splashing any liquids onto the product or its ports.
* Do not disassemble, modify, or attempt to repair on your own. Any maintenance must be performed by the manufacturer, their authorized representative, or qualified technicians.
* Do not use damaged components. Contact PXN for replacements.
* If this product exhibits any unusual noises, heat, or odors, please cease use immediately.
* If the product is not to be used for a long time, please disconnect the power cord from the power socket. The power outlet must be located near the device and must be easily accessible.

⚠ Warning — Ventilation Standards

Make sure that none of the ventilation holes on the base are blocked. For optimal ventilation, ensure the following:

* Maintain a clearance of at least 10cm away from any wall.
* Do not place the base in any confined space.
* Do not place any covering on top of the base.
* Please avoid dust accumulation in the ventilation holes.

⚠ Warning — Temperature Standards

* When the temperature exceed 60°C due to ventilation, environment, or usage, the base motor will automatically reduce the output power.
* When the temperature exceed 80°C due to ventilation, environment, or usage, the base motor will automatically shut down.
* When the base motor reduces its output power or loses power due to overheating, do not touch any part of the motor.

⚠ Warning — Potential for Injury from Force Feedback and Repetitive Actions

To avoid possible injuries caused by force feedback and repetitive actions, please refer to the usage suggestions:

* Avoid playing games for too long.
* Take a break for 15 minutes after every hour of using this product.
* If you feel any fatigue or pain in your hands, wrists, arms, legs, or feet, stop playing and rest for a few hours before resuming the game.
* If symptoms or pain persist after resuming gaming, stop gaming and consult a physician.
* Do not use this product if pregnant.
* Make sure the racing wheel base is secured as per the instructions in this manual.

This product is intended for use by individuals aged 16 and older.

⚠ Warning — Heavy Item

Be careful not to drop the product on yourself or anyone else!

01 – English

Automatic Calibration

After the power adapter is connected to the product and powered on, self-calibration can be performed automatically.

During the self-calibration process, the motor will perform a self-test by rotating left and right and then stop in the center position.

⚠ Warning

To avoid possible incorrect calibration or personal injury, do not touch the product during the self-calibration process.

If the product appears to be operating improperly or is improperly calibrated:

Turn off the console/ PC and completely disconnect the power supply of this product.

Then reconnect the power cord and other accessories, restart the console or PC, and then re-enter the game.

01 Product Appearance and Port



02 System Requirements

Supported Platforms: PC, PS4, X-ONE, X-SERIES XIS

PC System Requirements: Windows 7/ 8/ 10/ 11

Note: Require the original controller for guidance on PS4 and X-ONE/ X-SERIES(XS) platforms.

02 – English

03 Product List



04 Installation Method

* Steering Wheel Clamping

Step 1 Place the steering wheel on a suitable position on the table or stand.

Step 2 Take out the clamp and place it on the plate.

Step 3 Use wrench to install and secure it.



* Pedal Installation

Use the TYPE-C to TYPE-C cable to connect the pedals to the steering wheel.



* Steering Wheel Installation

Step 1 Align the steering wheel to the correct position.

Step 2 Hold the steering wheel hub and tighten the lock ring until the lock ring is aligned with the buckle.

Step 3 Insert the buckle into the slot.

03 – English

05 Use on PC

Step 1 Connect the pedals and other accessories to the corresponding ports on the back of the wheel base.

Step 2 Install the base securely and connect it to the power adapter.

Step 3 Use the TYPE-C data cable to connect the base to the PC.

Step 4 After the connection is successful, the base will perform a self-check and reset, and the default indicator will stay on.

06 Use on PS4

Step 1 Connect the shifter and pedal to the corresponding ports on the base.

Step 2 Install the base securely and connect it to the power adapter.

Step 3 After the original PS4 controller is turned off, use a Micro USB data cable to connect the original PS4 controller to the controller guide port on the base.

Step 4 Use a TYPE-C data cable to connect the wheel base to the PS4 console.

Step 5 Press the HOME button on the steering wheel. Once the connection is successful, the base will perform a self-check, return to the center position and the default indicator will stay on.



07 Use on X-ONE/ X-SERIES XIS

Step 1 Connect the shifter and pedal to the corresponding ports on the base.

Step 2 Install the base securely and connect it to the power adapter.

Step 3 After the X-ONE/ X-SERIES XIS original controller is turned off, use a Micro USB or TYPE-C to connect the X-ONE/ X-SERIES XIS original controller to the controller guide port on the base.

Step 4 Use a TYPE-C cable to connect the wheel base to the X-ONE/ X-SERIES XIS console, and turn on the X-ONE/ X-SERIES XIS.

Step 5 Press the HOME button on the steering wheel. After the connection is successful, the base will perform a self-check and return to the center position. The default indicator will stay on.



04 – English

08 App Functions

Download for iOS: Search for [PXN NEXUS] in the APP Store.

Download for Android: Search for [PXN NEXUS] in the Google Play.

Install the [PXN NEXUS] app on your phone, then enable BT and grant the required location permissions. You don't need to pair the device with your phone; just open the app to explore its features.

APP Functions Introduction:

* Effective rotation degree setting
* Force feedback value adjustment
* Function testing

Scan code to download APP

09 Product Specifications

Model	V10 Pro
Connection Method	USB Wired Connection
Power Supply	Power Supply: DC24V USB Power Supply: 5V
Operating Current	Operating Current: 2A USB Operating Current: ≤500mA during guidance
Packaging Dimensions	About 425 * 400 * 315 mm
Product Dimensions	About 270 * 280 * 249 mm (Steering Wheel) About 362 * 380 * 213 mm (Pedal)
Product Weight	About 3500 g (Steering Wheel) About 2120 g (Pedal)
Operating Temperature	10–40°C
Operating Humidity	20–80%

⚠ WARNING

* Please read the user manual carefully before operation.
* Avoid strong shaking and falling.
* Do not disassemble, modify, or repair on your own.
* Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
* Avoid storing in damp, high-temperature, or oily environments.
* Use appropriate force when connecting and removing devices.
* Children should use this product under adult supervision.

简体中文

⚠ 注意事项

感谢您对PXN的支持和支持，在您使用之前请仔细阅读并保管好本手册。

⚠ 警告——电源安全

* 连接、安装和移除本产品时，过重连接力，请勿扭曲或拉拽接口和线。
* 请勿将任何液体溅洒到产品或其接口上。
* 请勿本产品整个手柄，请勿将紧投入火中以及靠近高温，高温，油烟等环境下。
* 请勿自行拆卸、修改或维修本产品，所有维护必须由制造商或其授权的维修人员进行。
* 请勿使用损坏的零部件。如需更换，请联系PXN官方客服获取更换的部位。
* 如果本产品出现任何异常声音、高温或异味，请立即停止使用。
* 产品暂时闲置时请将电源线从电源插座上拔下。电源插座必须靠近设备，并且易于访问。

⚠ 警告——通风标准

确保底座的通风孔均未被堵塞。为了实现最佳通风，请确保按照以下几点：

* 底座与任何墙面至少保持10cm的距离。
* 请勿将底座置于任何狭小空间内。
* 请勿覆盖底座。
* 请避免灰尘进入通风孔洞堵塞。

⚠ 警告——温度标准

* 当因进入、环境、或使用过程中的电机温度过高（60°C或以上）时，底座电机将自动降低输出功率。
* 当因进入、环境、或使用过程中的电机温度过高（80°C或以上）时，底座电机将自动断电。
* 当温度过高导致底座电机输出功率降低或断电时，请勿触摸电机的任何一个部位。

⚠ 警告——力反馈和重复动作可能造成的伤害

为避免力反馈和重复动作可能造成的伤害，请参考使用建议：

* 避免长时间玩游戏。
* 使用本产品每一小时之后应休息10到15分钟。
* 如果感觉手、腕、臂、腿或脚出现任何疲劳或疼痛，请停止游戏并休息几个小时。然后再重新开始游戏。
* 重新开始游戏之后，如果症状或疼痛持续存在，请停止游戏并咨询医生。
* 请勿在孕期使用本产品。
* 确保赛车底座按照本手册的说明固定。

本产品只能由年满16岁或以上的用户操作。

⚠ 警告——重型产品

注意不要将产品掉落在自己或任何其他人身上！

08 – 简体中文

01 产品和外观和接口

02 系统要求

支持平台：PC、PS4、X-ONE、X-SERIES XIS

PC系统要求：Windows 7/ 8/ 10/ 11

注：PS4和X-ONE/X-SERIES(XS)平台使用需要原装手柄进行引导

07 – 简体中文

03 产品清单

04 安装方法

* 转向盘夹具

Step 1 将方向盘放置到桌面或安装架的合适位置。

Step 2 取出夹具并将其置于转向盘上。

Step 3 使用扳手将其安装固定。

* 踏板连接线缆

使用TYPE-C转TYPE-C数据线连接到方向盘即可使用。

* 方向盘连接安装

Step 1 将方向盘放置到合适的盘安装位。

Step 2 握住方向盘，安装时确保安装螺帽位对准卡扣。

Step 3 将卡扣插入槽位即可。

09 – 简体中文

05 PC电脑使用

Step 1 将转向机和踏板连接到底座背面对应的接口中。

Step 2 将底座固定安装好后接入电源适配器电线。

Step 3 使用TYPE-C数据线连接底座至PC机主机后，打开PS4主机电源。

Step 4 连接成功后底座将进行自检并回到中间位置，默认灯将进行长亮。

06 PS4主机使用

Step 1 将转向机和踏板连接到底座背面对应的接口中。

Step 2 将底座固定安装好后接入电源适配器电线。

Step 3 将PS4原手柄关机后，使用Micro USB数据线将PS4原手柄连接到底座手柄引导口。

Step 4 使用TYPE-C数据线连接底座至PS4主机后，打开PS4主机电源。

Step 5 按下方向盘HOME键，连接成功后底座将进行自检并回到正中，默认指示灯长亮。

07 X-ONE/ X-SERIES XIS主机使用

Step 1 将转向机和踏板连接到底座背面对应的接口中。

Step 2 将底座固定安装好后接入电源适配器电线。

Step 3 X-ONE/ X-SERIES XIS原手柄关机后，使用Micro USB或TYPE-C数据线将X-ONE/ X-SERIES XIS原手柄连接到底座手柄引导口。

Step 4 使用TYPE-C数据线连接底座至X-ONE/ X-SERIES XIS主机后，打开X-ONE/ X-SERIES XIS主机电源。

Step 5 按下方向盘HOME键，连接成功后底座将进行自检并回到正中，默认指示灯长亮。

10 – 简体中文

08 基座高阶设置

iOS 下载：App Store 搜索 [PXN NEXUS]

安卓下载：www.e-pxn.com.cn

在手机端下载 [PXN NEXUS] APP后即直接启用功能

APP主要功能说明：

* 基座转向角度设置
* 基座力反馈强度调节
* 基座功能测试

扫描下载 APP

09 产品规格

产品型号	V10 Pro
连接方式	USB有线
工作电源	工作电源：DC24V USB工作电源：5V
工作电流	工作电流：2A USB工作电流：≤500mA引导时
包装尺寸	约 425 * 400 * 315 mm
本体尺寸	约 270 * 280 * 249 mm（方向盘） 约 362 * 380 * 213 mm（脚踏板）
本体重量	约 3500 克（方向盘） 约 2120 克（脚踏板）
使用温度	10–40℃
使用湿度	20–80%

⚠ 警告

* 操作前请仔细阅读使用说明。
* 避免强烈振动及摔落。
* 请勿自行拆卸、修改及维修。
* 避免水或其它液体进入产品内部，以免造成损坏。
* 避免在潮湿、高温、油烟、油腻等场所。
* 连接和断开设备时，注意用力适当。
* 儿童需在成年人的监护下使用本产品。

08 – 简体中文

德语

⚠ Hinweis — Sicherheit

* Vorsicht beim Anschließen, Installieren und Entfernen dieses Produkts die entsprechende Kraft anwenden. Kabel nicht verdrehen oder daran ziehen.
* Vermeiden Sie, Flüssigkeiten auf das Produkt oder seine Anschlüsse zu spritzen.
* Bewahren Sie dieses Produkt an einer trockenen Stelle auf. Setzen Sie es keinem Feuer oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturen oder Rauch aus.
* Verwenden Sie keine beschädigten Teile. Kontaktieren Sie zum Ersatz unseren Netzdienst.
* Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Kabel oder seine Anschlüsse beschädigt, gebissen oder gebrochen sind.
* Wenn dieses Produkt das Netzkabel nicht(in der Steckdose eingesteckt und nicht(mit dem Anschluss auf der Rückseite der Basis verbunden ist.
* Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie nicht, das Gerät selbst. Jegliche Reparaturen müssen von Herstellern, seinem autorisierten Vertreter oder qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
* Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten.Zubehör/Komponenten.
* Wenn bei diesem Produkt ungewöhnliche Geräusche, Hitze oder Gerüche auftreten, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
* Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und zum Ein- und Ausschalten leicht zugänglich sein.

⚠ Warnung — Belüftungsstandards

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungslöcher an der Basis nicht blockiert sind. Stellen Sie für eine optimale Belüftung sicher, dass Sie Folgendes tun:

* Halten Sie den Sockel mindestens 10 cm von jeder Wand entfernt.
* Platzieren Sie die Basis nicht in engen Räumen.
* Legen Sie keine Abdeckungen über den Sockel.
* Bitte vermeiden Sie Staubansammlungen in den Lüftungslöchern.

⚠ Warnung — Temperaturgrenzen

* Wenn die Temperatur aufgrund von Belüftung, Umgebung, Nutzung usw. zu hoch ist (60 °C oder mehr), reduziert der Basismotor automatisch die Ausgangsleistung.
* Wenn die Temperatur aufgrund von Belüftung, Umgebung, Nutzung usw. zu hoch ist (70 °C oder mehr), schaltet sich der Basismotor automatisch ab.
* Berühren Sie keine Teile des Motors, wenn die Ausgangsleistung des Motors verringert ist oder die Stromversorgung aufgrund zu hoher Temperatur unterbrochen wird.

⚠ Warnung — Mögliche Verletzungen durch Force Feedback und sich wiederholende Bewegungen

Um mögliche Verletzungen durch Force Feedback und sich wiederholende Bewegungen zu vermeiden, lesen Sie bitte die Nutzungsempfehlungen:

* Vermeiden Sie es, zu lange zu spielen.
* Machen Sie nach jeder Stunde der Anwendung dieses Produkts eine Pause von 10 bis 15 Minuten.
* Wenn Sie Müdigkeit oder Schmerzen in Händen, Handgelenken, Armen, Beinen oder Füßen verspüren, hören Sie mit dem Spielen auf und ruhen Sie sich einige Stunden aus, bevor Sie erneut beginnen.
* Wenn die Symptome oder Schmerzen nach dem Neustart des Spiels weiterhin bestehen, beenden Sie das Spiel und konsultieren Sie einen Arzt.
* Bitte authentifiz der Reichweite von Kindern aufbewahren.
* Stellen Sie sicher, dass die Rennlenkradbasis gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch befestigt ist.

Dieses Produkt darf nur von Benutzern ab 16 Jahren bedient werden.

⚠ Warnung — Schweres Objekt

Seien Sie sicher, dass Sie das Produkt nicht auf sich selbst oder andere fallen lassen !

Automatische Kalibrierung

Nachdem Sie das Netzteil an das Produkt angeschlossen und es eingeschaltet haben, kann die Selbstkalibrierung automatisch durchgeführt werden.

Während des Selbstkalibrierungsvorgangs führt der Motor einen Selbsttest der Links- und Rechtsdrehung durch und stoppt dann in der Mittelposition.

⚠ Warnung

Um eine falsche Kalibrierung oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie das Produkt während des Selbstkalibrierungsvorgangs nicht.

Wenn das Produkt ungewöhnlich zu funktionieren scheint oder falsch kalibriert ist:

Stellen Sie die Konsole/PC aus und trennen Sie das Produkt vollständig von der Stromversorgung. Schließen Sie dann das Netzkabel und andere Zubehörteile wieder an und starten Sie die Konsole oder den PC neu, bevor Sie das Spiel erneut starten.

01 Aussehen und Anschlüsse des Produkts



02 Systemanforderungen

Unterstützte Plattformen: PC, PS4, X-ONE, X-SERIES XIS

PC-Computersystemanforderungen: Windows 7/ 8/ 10/ 11

Hinweis: Für die Plattformen PS4 und X-ONE/ X-SERIES(XS) sind zur Orientierung Original-Controller erforderlich.

12 – Deutsch

03 Produktliste



04 Installationsmethode

* Installation des Lenkrad Set

Schritt 1 Platzieren Sie das Lenkrad an einer geeigneten Stelle auf dem Tisch oder Ständer.

Schritt 2 Nehmen Sie die Klammer heraus und platzieren Sie sie auf der platte.

Schritt 3 Verwenden Sie Schraubenschlüssel, um es zu installieren und zu befestigen.



* Installation des Fußpedal

Verwenden Sie das TYPE-C zu TYPE-C Kabel zum Anschluss an das Lenkrad.



* Installation der Lenkradverbindung

Schritt 1 Richten Sie das Lenkrad in die richtige Position aus.

Schritt 2 Halten Sie die Lenkradnabe fest und ziehen Sie den Sicherungsring fest, bis die Nut des Sicherungsrings mit der Schnalle übereinstimmt.

Schritt 3 Lassen Sie die Schnalle in den Schlitz einrasten.

13 – Deutsch

05 Verwendung mit PC

Schritt 1 Schließen Sie Pedale und andere Zubehör mit den entsprechenden Schnittstellen auf der Rückseite des Lenkrads.

Schritt 2 Installieren Sie die Basis und verbinden Sie sie zur Stromversorgung an den Netzteil an.

Schritt 3 Verwenden Sie das TYPE-C-Datenkabel, um die Basis mit dem PC zu verbinden.

Schritt 4 Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, führt die Basis einen Selbsttest und einen Reset durch und die Kontrollleuchte leuchtet.

06 Verwendung mit PS4-Konsole

Schritt 1 Schalthebel und Fußpedal mit den entsprechenden Schnittstellen an der Basis verbinden.

Schritt 2 Befestigen Sie die Basis und verbinden Sie sie zur Stromversorgung an den Netzteil an.

Schritt 3 Nachdem der Original PS4 Controller ausgeschaltet wurde, verwenden Sie das Micro USB-Datenkabel, um den Original-Controller an den Steuerungsanschluss an der Basis anzuschließen.

Schritt 4 Verbinden Sie die Motorbasis und das PS4-Gerät mit dem PS4-Kabel und schalten Sie sie ein.

Schritt 5 Drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, führt die Basis einen Selbsttest durch, kehrt in die Mittelposition zurück und die Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet.



07 Verwendung mit X-ONE/X-SERIES XIS

Schritt 1 Schalthebel und Fußpedal mit den entsprechenden Schnittstellen an der Basis verbinden.

Schritt 2 Befestigen Sie die Basis und schließen Sie sie zur Stromversorgung an den Netzteil an.

Schritt 3 Nachdem der Original controller von X-ONE/X-SERIES XIS ausgeschaltet wurde, verwenden Sie ein Micro/USB Kabel, um den Original-Controller von X-ONE/X-SERIES XIS mit dem Steuerungsanschluss an der Basis zu verbinden.

Schritt 4 Verwenden Sie ein TYP-C-Kabel, um die Motorbasis mit dem X-ONE/ X-SERIES XIS Konsole zu verbinden und schalten Sie sie ein.

Schritt 5 Drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad. Nach erfolgreicher Verbindung führt die Basis einen Selbsttest durch, kehrt in die Mittelposition zurück und die Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet.

14 – Deutsch

08 App-Funktionen

Für iOS herunterladen: Suchen Sie im App Store nach [PXN NEXUS].

Für Android herunterladen: Suchen Sie im Google Play Store nach [PXN NEXUS].

Installieren Sie die [PXN NEXUS] App auf Ihrem Smartphone, aktivieren Sie BT und gewähren Sie die erforderlichen Standortberechtigungen.

Eine Kopplung des Geräts mit Ihrem Telefon ist nicht notwendig. – öffnen Sie einfach die App, um die Funktionen zu entdecken.

Funktionen der App:

* Einstellen des effektiven Drehwinkels
* Anpassung der Force-Feedback-Werte
* Durchführung von Funktionstests

Scannen Sie den Code, um die App herunterzuladen

09 Technische Spezifikationen

Modell	V10 Pro
Verbindungsmethode	Kabelgebundene Verbindung
Stromversorgung	Stromversorgung: DC24V USB-Betriebsstromversorgung: 5V
Betriebsstrom	Betriebsstrom: 2 A USB-Betriebsstrom: ≤ 500 mA beim Booten
Verpackungsgröße	Ca. 425 * 400 * 315 mm
Produktgröße	Ca. 270 * 280 * 249 mm (Lenkrad) Ca. 362 * 380 * 213 mm (Fußpedal)
Produktgewicht	Ca. 3500 g (Lenkrad) Ca. 2120 g (Fußpedal)
Betriebstemperatur	10–40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20–80%

⚠ HINWEIS

* Lesen Sie das Handbuch sorgfältig, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
* Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Stürze.
* Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie es nicht selbst.
* Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt eindringen, um Schäden zu vermeiden.
* Setzen Sie das Produkt nicht an feuchten, heißen oder verrauchten Orten
* Verwenden Sie beim Anschließen und Entfernen von Geräten die angemessene Kraft.
* Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Das Produkt ist bestimmt zur Verwendung durch Personen ab 16 Jahren.

⚠ Vorsicht — Schwere Produkt

Let op dat u het product niet op uzelf of iemand anders laat vallen!

15 – Deutsch

法语

⚠ Avertissement — Sécurité

* Lors de la connexion, l'installation et du retrait de ce produit, appliquez une force appropriée. Ne tordez pas et ne tirez pas sur les câbles.
* Évitez d'éclabousser des liquides sur le produit ou ses ports.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer par vous-même. Toute maintenance doit être effectuée par le fabricant, son représentant autorisé ou des techniciens qualifiés.
* Utilisez uniquement les accessoires/composants spécifiés par le fabricant.
* Si ce produit présente des bruits inhabituels, de la chaleur ou des odeurs, cessez immédiatement de l'utiliser.
* Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique. La prise électrique doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

⚠ Avertissement — Normes de ventilation

Assurez-vous qu'aucun des orifices de ventilation sur la base n'est obstrué. Pour une ventilation optimale, veuillez respecter les consignes suivantes :

* Gardez la base à au moins 10 cm de tout mur.
* Ne placez pas la base dans un espace confiné.
* Ne placez rien sur le dessus de la base.
* Veillez à éviter l'accumulation de poussière dans les trous de ventilation.

⚠ Avertissement — Normes de température

* Lorsque la température dépasse 60°C (ou plus) en raison de la ventilation, de l'environnement, de l'utilisation, etc., le moteur de la base réduira automatiquement sa puissance de sortie.
* Lorsque la température dépasse 80°C (ou plus) en raison de la ventilation, de l'environnement, de l'utilisation, etc., le moteur de la base s'arrêtera automatiquement.
* Ne touchez aucune pièce du moteur lorsque la puissance de sortie du moteur est réduite ou lorsque l'alimentation est coupée en raison d'une température trop élevée.

⚠ Avertissement — Risque de blessure lié au retour de force et aux actions répétitives

Pour éviter d'éventuelles blessures causées par le retour de force et les actions répétitives, veuillez vous référer aux suggestions d'utilisation :

* Évitez de jouer trop longtemps.
* Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure d'utilisation de ce produit.
* Si vous ressentez de la fatigue ou des douleurs aux mains, poignets, bras, jambes ou pieds, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de reprendre.
* Si les symptômes ou douleurs persistent après avoir repris le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.
* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Assurez-vous que la base du volant est fixée conformément aux instructions de ce manuel.

Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 16 ans et plus.

⚠ Avertissement — Objet lourd

Faites attention à ne pas laisser tomber le produit sur vous ou sur quelqu'un d'autre !

Calibration automatique

Après avoir connecté l'adaptateur secteur au produit et l'avoir mis sous tension, une auto-calibration peut être effectuée automatiquement.

Pendant le processus d'auto-calibration, le moteur effectuera un auto-test en tournant à gauche et à droite, puis s'arrêtera en position centrale.

⚠ Avertissement

Pour éviter une calibration incorrecte ou des blessures, ne touchez pas le produit pendant le processus d'auto-calibration.

Si le produit ne fonctionne pas correctement ou présente de manière incorrecte ou n'est pas correctement calibré :

Éteignez la console/ PC et déconnectez complètement l'alimentation de ce produit.Reconnectez le cordon d'alimentation et les autres accessoires, redémarrez la console ou le PC, puis relancez le jeu.

01 Apparence du produit et ports

02 Exigences système

Plateformes supportées: PC, PS4, X-ONE, X-SERIES XIS

Exigences système pour PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11

Remarque: Le contrôleur d'origine pour la configuration sur les plateformes PS4 et X-ONE/X-SERIES(XS) est requis.

16 – Français

03 Liste des produits

04 Méthode d'installation

* Fixation du volant

Étape 1 Placez le volant à un emplacement approprié sur la table ou le support.

Étape 2 Sortez la pince et placez-la sur la plaque.

Étape 3 Utilisez la clé pour installer et sécuriser la pince.

* Installation des pédales

Utilisez le câble TYPE-C pour connecter les pédales au volant.

* Installation du volant

Étape 1 Alignez le volant à la position correcte.

Étape 2 Tenez le moyeu du volant et serrez l'anneau de verrouillage jusqu'à ce que la rainure de l'anneau soit alignée avec la boucle.

Étape 3 Insérez la boucle dans la fente.

17 – Français

05 Utilisation sur PC

Étape 1 Connectez les pédales et les autres accessoires aux ports correspondants à l'arrière de la base du volant.

Étape 2 Installez solidement la base et connectez-la à l'adaptateur secteur.

Étape 3 Utilisez un câble de données TYPE-C pour connecter la base au PC.

Étape 4 Après la connexion réussie, la base effectuera un autotest et un réinitialisation, et l'indicateur par défaut restera allumé.

06 Utilisation sur PS4

Étape 1 Connectez le levier de vitesses et la pédale aux ports correspondants de la base.

Étape 2 Installez solidement la base et connectez-la à l'adaptateur secteur.

Étape 3 Après avoir éteint le contrôleur PS4 d'origine, utilisez un câble de données Micro USB pour connecter le contrôleur d'origine à l'arrière de la base du volant.

Étape 4 Utilisez un câble de données TYPE-C pour connecter la base du volant à la console PS4 et allumez la PS4.

Étape 5 Appuyez sur le bouton HOME du volant. Après la connexion réussie, la base effectuera un autotest et reviendra à la position centrale. L'indicateur par défaut restera allumé.

07 Utilisation sur X-ONE/ X-SERIES XIS

Étape 1 Connectez le levier et les pédales aux ports correspondants de la base.

Étape 2 Installez solidement la base et connectez-la à l'adaptateur secteur.

Étape 3 Après avoir éteint le contrôleur d'origine X-ONE/ X-SERIES XIS, utilisez un câble Micro USB ou TYPE-C pour connecter le contrôleur X-ONE/ X-SERIES XIS d'origine au port de guidage du contrôleur sur la base.

Étape 4 Utilisez un câble TYPE-C pour connecter la base du volant à la console X-ONE/ X-SERIES XIS et allumez la console X-ONE/ X-SERIES XIS.

Étape 5 Appuyez sur le bouton HOME du volant. Après la connexion réussie, la base effectuera un autotest et reviendra à la position centrale. L'indicateur par défaut restera allumé.

08 Fonctionnalités de l'application

Téléchargez pour iOS : Recherchez [PXN NEXUS] dans l'App Store.

Téléchargez pour Android : Recherchez [PXN NEXUS] sur Google Play.

Installez l'application [PXN NEXUS] sur votre téléphone, activez le BT et accordez les autorisations de localisation nécessaires.

Il n'est pas nécessaire d'associer l'appareil à votre téléphone, activez l'application pour explorer ses fonctionnalités.

Introduction aux fonctions de l'application :

* Réglage du degré de rotation efficace
* Ajustement des valeurs du retour de force
* Test des fonctionnalités

Scannez ce code pour télécharger l'application

09 Produitsspecifiques

Produitmodel	V10 Pro
Aansluitmethode	USB-bekabelde verbinding
Voeding	Voeding: DC24V USB-voeding: 5V
Bedrijfsstroom	Bedrijfsstroom: 2A USB-bedrijfsstroom: ≤500mA tijdens geleiding
Afmetingen verpakking	Ongeveer 425 * 400 * 315 mm
Afmetingen product	Ongeveer 270 * 280 * 249 mm (Stuurwiel) Ongeveer 362 * 380 * 213 mm (Pedaal)
Productgewicht	Ongeveer 3500 g (Stuurwiel) Ongeveer 2120 g (Pedaal)
Bedrijfstemperatuur	10–40°C
Bedrijfsvochtigheid	20–80%

⚠ WAARSCHUWING

* Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
* Vermijd heving schudden en vallen.
* Demonteer, wijzig of repareer het product niet zelf.
* Voorkom dat er water of andere vloeistoffen in het product komen om schade te voorkomen.
* Vermijd opslag in vochtige, hoge temperaturen of oliehoudige omgevingen.
* Gebruik de juiste kracht bij het aansluiten en verwijderen van apparaten.
* Kinderen moeten dit product gebruiken onder toezicht van volwassenen.

18 – Français

荷兰语

⚠ Waarschuwing — Veiligheid

* Gebruik de juiste kracht bij het aansluiten, installeren en verwijderen van dit product. Draai of trek niet aan de kabels.
* Voorkom dat vloeistoffen op het product of de poorten.
* Bewaar dit product op een droge plaats. Stel het niet bloot aan vuur, vochtige omgevingen, temperaturen of rook.
* Gebruik